SEIKO

掛時計

取扱説明書

このたびはセイコークロックをお買い上げいただき、あり がとうございました。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご 愛用くださいますようお願い申し上げます。なお、この取 扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明 なことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示 してあります製品番号(型番)をご確認のうえ、セイコークロッ ク(株)お客様センターにお問い合わせください。

(例: AMOOO、PWOOO、KGOOOなど)



お客様センター 0120-315-474

発売元

セイコークロック株式会社

説明書番号 ARQ-001P

(時計により外観が異なりますが、操作方法は同じです。)


1. 時計の付属品を出してください。

振り子 単2アルカリ乾電池 1個 具金掛

2. 電池をセットしてください。


A. 時計の裏のふた①を、上へ押し上げて、はずしてください。 B. 単2アルカリ乾電池1個を、電池ホルダー②にしっかりとはめこんでくだ

電池を入れるときは、電池ホルダーの ① 一 に合わせてください。



3. 時刻を合わせてください。

針回し③を回してください。左右どとらに回してもかまいません。



4. チャイムの大きさと種類を選んでください。

Aボリュームつまみ④を回して、つまみ上の突起をMAX(最大)の近くに合わせ てください。

B.曲切り替えスイッチ⑤を切り替えるたびに、チャイムとストライク音が交互に 鳴ります。この音を聞きながらボリュームつまみ4を回して、音の大きさを調 節してください。

C.曲切り替えスイッチ⑤を切り替えて、鳴音の種類を選んでください。 チャイムとストライク音またはストライク音のみの、どちらかを選ぶことがで きます。



曲切り替えスイッチ⑤を切り替えてチャイムを鳴らしたときは、メロディだ けが鳴り、時刻の数を知らせる音(ストライク音)は鳴りません。時計を動か して時間が経過すれば、つぎの正時(0分)から正しく鳴り始めます。 また、電池を入れた直後、針回し操作をしないで曲切り替えスイッチ⑤をス トライクに合わせても、ストライク音は鳴りません。 針回し操作を行なえば、正常に作動します。

●チャイムの試し鳴らし

ポリュームつまみ④をMAX(最大)の近くに合わせてから、曲切り替えスイッ チ⑤を切り替えてください。

切り替えるたびにチャイムとストライク音が交互に鳴ります。

5. チャイムの音を鳴らしたり、鳴らさなくするには

常時鳴らしておく、昼間鳴らして夜間は鳴らさない、常時鳴らさない、の3通り の方法があります。

●振り子かけ⑥を右方向に引いて、ぶらぶらの状態にしておいてください。

常時鳴らしておく場合


スイッチ⑦を((Q))に合わせてください。 1時間毎に正時(0分)に、チャイムまたはストライク音が鳴ります。

昼間鳴らして夜間は鳴らさない場合

今の時刻が午前ならば、スイッチ⑦をAMに合わせてください。 今の時刻が午後ならば、スイッチ⑦をPMに合わせてください。 これで午後11時から午前5時の間は、自動的に鳴らなくなります。


常時鳴らさない場合

ボリュームつまみ④をMIN(最小)に合わせてください。




6. 振り子を掛けてください。

振り子かけ⑥に振り子を掛けてください。 時計の裏から掛けますので、振り子も裏返しにして掛けてください。



- 7. 裏のふた①を、上からさしこんで閉めてください。
- 8. 時計を掛けてください。
 - 使用場所についてのご注意(裏面)"をご覧になってから、添付の掛金具を使っ て時計を掛けてください。
- 9. 時計の下側を左右に振って、振り子を振らせてから、時計を垂 直にしてください。





介 注 意

<掛け方について>

時計は確実に掛けてください。

落下により、けがをする恐れがあります。

壁の材質・構造を確認の上、この時計の重さに充分耐えられる掛 け具を選んでください。

木の厚い壁・木の柱に掛けくを押して、音を聞きながら、音量

るとき

添付の掛け具をご使用くだ さい。

石膏ボード・コンクリート等、 上記以外の壁・柱に掛ける とき

添付の掛け具は使用しない でください。

市販の掛け具をご使用くだ さい。



〈アルカリ雷池について〉

(1)ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。 アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。

(2)万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗 い流し、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療 を受けてください。

介注

<雷池について>

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破 裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

(1)(円)(一)を正しく入れてください。

(2)電池を取り替えるときは、指定の新しい電池とすべて交換してください。

(3)この電池は充電式ではないので、充電すると液もれ、破損のおそれがあり ます。

(4)電池に直接ハンダ付けしないでください。

(5) 直射日光・高温・高温の場所を避けて保管してください。

<ピニール系素材の壁や敷物等について>

壁や敷物および時計を汚したり、傷めることがあります。

●精 度:平均月差±20秒

製品什様 ▶

(気温5℃から35℃で使用した場合)

●使用温度範囲:-10℃~+50℃

●使 用 電 池:単2アルカリ乾電池1個(JIS規格LR14)

報:チャイム・ストライク音切り替え式

夜間白動鳴り止め可能

音量調節可能

寿 命:約1年

●時

時 精 度:±30秒(報時音の鳴り始め)

※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

電池を入れ時刻を合わせたあと、

時計を掛ける前にモニターボタン

また、掛ける時は時計を上下左右

に軽く動かし外れないことを確認

を調節して下さい。

して下さい。

必ずお読みになってからご使用下さい。使用場所・電池・お手入れ ▶

使用場所について

下記のような場所では使わないでください。 機械や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こ



すことがあります。

暑い場所 (+50℃以上)



寒い場所 (-10℃以下





●温度が+50°C (50度)以上になる所。

- 例えば、直射日光のあたる所。 暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- ●温度が-10℃(氷点下10度)以下になる所。 プラスチック部品や電池の劣化が起きることがあ ります。
- ●塵、埃の多い所。 「空気中に舞い上がったごみが歯車に挟まって時計」 が止まることがあります。
- ●大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある

「磁力の影響で進み、遅れを生じたり、時計が止ま」 ることがあります。

- ●浴室などの湿気の多い所。
- ●振動の激しい所。
- ●工場、台所など多くの油を使用する所。 (霧状になった油分が機械の歯車等に付着し、時計) が止まることがあります。
- ●木枠の時計の場合には、空気が非常に乾燥した状態 や湿気の多い状態が続くと、枠が傷むことがありま

電池について

添付の電池は工場出荷時より付けられています。 時計の電池寿命は製品仕様の表示より短いことがあります。

- ●時計が止まったり、時計を使わないときは、電池をはずしてください。 時計に電池を入れたままにしておくと、電池の電圧がさがり、中の液がも れて、時計やその周りの物を傷めることがあります。
- ●電池には水滴をつけないでください。

お手入れについて

長くご愛用いただくために、2・3年に一度の点検・調整(有料)をおすすめいたします。販売店にご相談ください。

プラスチック枠の時計の場合

- ●枠をふくときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- ●よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につ けてふき、ふいた後で乾ぶきしてください。
- ●ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。 殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないようにしてください。 変色、傷の恐れがあります。

木枠・金属枠の時計の場合

●よごれやほこりをとるときは、やわらかい布で乾ぶきしてください。

保証・アフターサービス▶

●この時計はメーカー保証です。

保証の内容については別添の保証書をご覧ください。

尚、保証書は日本国内のみ有効です。

また、アフターサービスも海外ではできません。

- ●保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、お買上店がお預かりしメーカー が無料で修理いたします。必ず販売店名捺印の保証書を添えてご依頼ください。
- ●保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品および保証期間経過後の修 理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ●この時計の修理用部品は、7年間保有しています。

この期間は原則として修理が可能です。

修理用部品とは製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品です。 修理の可能な期間は、ご使用条件により異なります。

また修理可能な場合でも元通りの精度にならない場合があります。

お買上店とよくご相談ください。

- ●修理のとき、部品・その他の付属品は、一部代替部品を使用させていただく こともありますので、ご了承ください。
- ●保証期間中・経過後とも、修理品はお客様がお買上店にお持込みいただき ます。修理を依頼されるときはお買上店にご持参ください。
- ●保証期間外、もしくは無料修理の対象とならない修理の際は、本体の修理料 金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃、諸掛り費用をお客様にご負 担いただきます。代金が標準小売価格を上回る場合があります。
- ●ご不明の点は裏面お客様センターにお問い合わせください。